



Brugsanvisning for Safety Cover & Chlorinator Cleaner

Gælder for følgende varenumre: 0415

Advarsel! Produktet må aldrig komme i kontakt med, eller blandes med andre stoffer, herunder også andre vandpleje produkter.

Rensning af elektrolyseanlæg:

Elektrolyse enheden afmonteres, skylles med rent vand og der påfyldes Cleaner til over de tilkalkede elektroder. Efter 6 timer tilses processen. Er elektroderne rene og frie for belægninger tages enheden op og skylles med rent vand, hvorefter den er klar til montering og drift igen, ellers tilsættes frisk Cleaner og der ventes yderligere 6 timer.

Rensning af Lamelcover:

Opdel området, der skal renses, i sektioner. Vigtigt! Overfladen må ikke være tør! Påfør produktet enten med børste eller sprøjte og lad det virke i 30 minutter! Skrub coveret med en bassinbørste og derefter skylles rent med vand. Gentag om nødvendigt behandlingen.

Lad pumpe og filtersystemet køre kontinuerligt under behandlingen. Afskyllede rester opfanges af filtersystemet. Kontroller og juster derefter pH-værdien. Poolen kan bruges umiddelbart efter rengøring.



WENDT & SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER